

Handboek Oosterkerkgemeente

3.4.10 Instructies voor Beamerteam

2 januari 2012

A. In en uitschakelen van de apparatuur (**Volgorde is kritisch**)

Inschakelen.

1. Schakel met de andere Sony afstandsbediening de beamers in door de afstandsbediening van veraf (2e rij banken) de afstandbediening **goed** op de beamer te richten en op ON te drukken. Rode lampje gaat veel minder fel branden ,duurt enige seconden, en na een fors minuutje verschijnt het testbeeld
2. Schakel met de afstandbediening van Philips de beide LCD schermen in , richt de afstandbediening goed op de LCD schermen tegen de galerij. Groene lampje gaat branden. Beeld verschijnt na een paar seconden.
3. Schakel de hoofdschakelaar in. Deze zit opzij van de poot van de bank. Links onder, boven de grijze aansluitdoos. Het lampje op de schakelaar gaat branden.
4. Schakel de contactdoos met verlengsnoer boven op de tafel in
5. Controleer nu of de 3 schakelaars op de dozen van het verlengsnoer "IN" staan (twee onder en eentje bovenop de tafel.
6. Schakel de zwarte presentatieswitcher in
7. Schakel de beide camera's in: dat gaat op de joystick unit: Druk Power in, tegelijk met camera 1, en doe hetzelfde met camera 2, Na enige seconden lichten dan de beide LCD scherpjes op met beeld.
8. Schakel de laptop in: zie aparte instructie. Laptop staat in oude geluidsruimte, helemaal links achteraan op de plank. Met de muis en de afstandsbedieningen.
9. Zet de presentatie switcher op Laptop en schakel dan pas Easy worship in.
10. Als Windows wel op de beamer verschijnt en Easy worship Niet, dan easy worship helemaal uit en inschakelen.

Uitschakelen.

1. zet met de Philips- afstands- bediening de beide LCD schermen uit. Rode lampje gaat aan. Beeld valt weg
2. Schakel de beide beamers uit met de afstandsbediening knop stand by, goed richten . Na een keer drukken verschijnt een melding in beeld of je dat werkelijk wilt, druk **dan nog een keer** op stand by. Het beeld gaat uit. De beamers blijven nog minuten na-draaien om goed af te koelen. Dat moet!!!.
3. Zet de beide camera's uit , Joystick unit: power en camera 1 indrukken, beeld valt weg, dan met camera 2.
4. Zet de zwarte presentatieswitcher uit.
5. Zet de laptop uit, zie aparte instructie. Koppel de laptop met de muis los . Aansluitsnoeren met de lader op de tafel laten.
6. Schakel de contactdoos met verlengsnoer boven op de tafel uit. (Als de koster dan bij het geluid moet ,schakelt niet de beamerapparatuur in.)
7. Schakel de Hoofdschakelaar uit. Op de poot van de bank onder de tafel.(Apparatuur en schakeldozen onder de bank niet apart uitzetten)
8. Berg de laptop met muis en de afstandsbedieningen op in de oude geluidsinstallatie-ruimte bij de hoofdingang van de kerkzaal. Sleutel is bij de koster. (sleutel met blauwe label)

Als de installatie begint te switchen tussen beamers en LCD is er iets mis met de afstemming van beide apparaten t.o.v. Elkaar. Kan komen door verkeerde inschakel volgorde.

Meestal gaat het na een paar minuten weer vanzelf over. Dus even 5 minuten wachten

-Overschakelen van laptop naar camera's wil wel eens helpen

– of de presentatieswitcher aan en uitzetten,eventueel daarna EasyW uit- en aanzetten.

B. Instructies voor de apparatuur



A. Omschakelaar tussen de beide camera's.

1. Omschakelen tussen de beide camera's door de handel van boven naar beneden of omgekeerd te bewegen, doe dit rustig. In de onderste of bovenste stand worden beide beelden op het linker scherm weergegeven
2. Het rechter scherm geeft aan wat naar de beamers kan gaan.

B. Joystick

Het witte Joystick apparaat bediend beide camera's . Je kiest de camera 1 of 2 met de onderste rij knoppen. De bovenste 2-rij knoppen geeft 8 (16) mogelijk voorgeprogrammeerde standen aan voor de gekozen camera. Zie de overzichtslijst.

Alleen instellingen van de camera wijzigen wanneer deze NIET op de beamer staat, om onrustig beeld te voorkomen.

Met de ring boven op de joystick pook kun je in en uitzoomen

C. Zwarte platte apparaat onder de joystick (presentatie switcher)

CI.

CII. a-Hiermee kies je tussen de laptop en de beide camera's

CIII. b-Camera's = stand linkse, met geel gemerkt: camera

CIV. c-Laptop = stand HDMI 1, met geel gemerkt : Laptop

CV. d-Bij indrukken worden de drukknoppen rood, zodat je kunt zien welke instaat.

CVI. e-Bij omschakelen verdwijnt het beeld van de beamers eventjes (1-3 seconden)

-Met tussenliggende standen kun je alle schermen op helemaal uitzetten, b.v. tijdens de preek. De apparaten blijven dan wel standby.

C. Gebruik van de HP Laptop

Gebruik de laptop uitsluitend voor de beamerprojectie.

A. Inschakelen Laptop:

1. Sluit de laptop aan op de netvoeding: rechts opzij achter
2. Sluit de laptop aan op de beamerinstallatie , links opzij HDMI connector.
3. Sluit de muis aan, USB rechts opzij.
4. Sluit eventueel de opslagstick aan op usb , links opzij
5. Schakel de laptop in: drukknopje links bovenin
6. **Schakel eventueel WiFi uit**, met F12, rode lampje moet branden. Dit om storingsmeldingen tijdens de projectie te voorkomen.
7. Start Easy Worship pas op wanneer alles goed werkt en de presentatieswitcher op Laptop staat. Als Easy Worship niet op de beamer verschijnt en Windows wel, dan goed de switcher controleren en EW uit en weer inschakelen.

B. Gebruik van Easy Worship

1. Er zijn 3 schermen:
 - a. linker scherm: "Schedule" is voor het maken van de volgorde van alle items die je wilt gaan projecteren
 - b. Het middelste "Preview" : daarin zet je al klaar wat je vervolgens wilt gaan projecteren.
 - c. Het rechtse scherm "Live" geeft aan wat je aan het projecteren bent.
2. Je kunt nu de hele **liturgie alvast klaarzetten** in het Schedule scherm. Je doet dit door de liederen en teksten vanuit de tabbladen onderin het scherm, naar het schedule scherm te slepen. De opvolgende onderdelen van het schedule komen automatisch een stap verder in preview door bij de voorgaande op Go live te klikken.
 - a. De liederen vindt je onder de song-tab (LB-... zijn de gezangen uit ons liedboek, PSNB zijn de psalmen uit ons liedboek. TT is tussentijds. Kies een lied door er 1 keer op te klikken. Zet de cursor op de tekst van dat lied, druk linker toets van de muis in, houdt die ingedrukt en sleep het lied naar het schedule vak.
 - b. Teksten uit de bijbel vindt je onder het tabblad Scriptures. Aan de onderkant daarvan kun je met de tabs kiezen voor de NBG51, of de NBV. Je gaat naar de tekst door in het vakje Scripture de beginletters van de (Engelse) Bijbelboeken in te typen. B.v. Mattheus is Math... en het programma vult aan Mathew , enter , en je typt verder b.v. 5 :13-16. Deze tekst verschijnt dan in blauw, ga er met de cursor op staan, klik op links, houdt ingedrukt en sleep naar boven in Schedule
3. Direct het lied of de tekst op de beamer gebeurt door op het lied te dubbel klikken. Dan gaat het lied direct naar LIVE. Bij enkel klikken gaat het naar het Preview scherm.
4. Vanuit het Preview scherm naar het live scherm gaat door in het Live scherm op het lied te klikken of door voor Go Live te kiezen rechts boven het Preview scherm.
5. Power Point presentaties kun je binnenhalen door in het schedule scherm te klikken op het oranje plaatje rechts onder van het Schedule scherm. Je komt dan in een scherm waarbij je het .PPS bestand kunt opzoeken en door een keer te klikken of door voor Openen te kiezen verschijnt de Pps in Schedule. Door dubbel klikken gaat dit bestand meteen naar Preview of zelfs naar Live.

Het programma Easy Worship staat onder <C:/program> Files 86/ Easy worship

De beschikbare Dvd's met Lieder en zijn gekopieerd naar [C:/ Program](C:/Program) Files 86/ Easy worship songs

De beschikbare .PPS en schedules staan voorlopig onder documenten (er zijn nog wat problemen met toegangsrechten met andere opslagmogelijkheden.

Presetposities van de camera's

Camera 1 is de camera links van u

Camera 2 is de camera rechts van u

Onderste rij is het camera nummer = dus 1 of 2 (rest niet in gebruik)

Bovenste rijen zijn de presets van camera 1 of 2, afhankelijk van welke is ingedrukt.

Instellen preset gaat door handmatig een goed beeld in te stellen en dan tegelijk op "Preset" en het in te stellen

positienummer te drukken.

Preset= 1,2,3,4,5 en 6 , 7 en 8 en 9 tot 16 werken nog niet