

Handboek Oosterkerkgemeente

3.4.9 Zender-microfoons kerkzaal Oosterkerk

7 juli 2011

Standaard hebben we 5 zender-microfoons ter beschikking in de Oosterkerkzaal:

1. 2 headset microfoons, **headset 1 met witte microfoon bij voorkeur te gebruiken** door de predikant (opgeladen accu)
2. 3 hand-microfoons, **1 en 2 bij voorkeur gebruiken**
(De *ontvangers* voor deze zender-microfoons zitten in de geluidskast achter in de kerkzaal bij de koster. Deze ontvangers staan altijd aan als de geluidsinstallatie aan staat.)

De microfoons zijn zo ingeregeld dat ze dezelfde geluidssterkte geven als de vaste microfoons.

De drie
Hand-
microfoons:



De twee Headsets



4 **zenders** werken op **batterijen**, de koster controleert voor de dienst de staat van de batterijen. Bij de hand-microfoons 1 en 2 kan dit door ze aan te zetten. Op een klein schermje opzij kun je dan zien hoe vol de batterij is.

Handset 3 heeft een 9 volts batterij.

Headset 2 heeft ook 9 volt batterij, dezen slechts 1 keer gebruiken, staat op de bakjes

Headset-microfoon 1 werkt op een accu, deze wordt constant opgeladen in het laadstation onder de preekstoel.

De koster zorgt voor reserve batterijen. Een reserve-set zit in of naast het koffertje. (Oplaadbare 9V batterijen staan naast de magnetron in de keuken., deze alleen gebruiken in noodgevallen)

De juiste spreekafstand voor de hand-microfoons is: op een handbreedte van de mond.

De microfoon van de headsets dient op dezelfde hoogte als de mond te zijn

Inschakelen van de hand-microfoons 1 en 2 door een heel klein schakelaartje onder op de handmicrofoon. De headset-microfoon 1 (wit) door een drukknop achter een klep (openen door twee uitstekende nokjes opzij in te drukken) en vervolgens door de predikant met de schakelaar bovenop het kastje. (stand Mute=uit).

Headset 2 en Handset 3 inschakelen door er een 9V batterij in te zetten. De Headset 2 staat dan direct aan. Handset 3 ook de beide rode schakelaartjes opzij op ON zetten)

De headset-microfoon 1 en 2 (en de microfoon op de preekstoel) kunnen door de koster op de kosterbank in- en uitgeschakeld worden.

Hand-microfoons, (en de microfoon op de kleine preekstoel) kunnen door de koster niet bediend worden vanuit de kosterbank

Predikant en koster dienen dus van tevoren even samen te overleggen over het gebruik van de Headset-microfoons.

Mogelijkheid 1: Als de predikant alles zelf in de hand wil houden dan zijn Headset 1 en 2 altijd door hem/haar te bedienen door het Mute knopje bovenop het kastje bij de headsets. De koster in de kosterbank moet dan de drukknoppen op aan hebben staan (lampje brandt).

Mogelijkheid 2 : De predikant kan ook met de koster afspreken dat hij de headset-microfoon 1 al voor de dienst opdoet en aan zet. De koster zet dan in de kosterbank de headset-microfoon pas aan, als de predikant gaat spreken. De predikant hoeft dan nergens aan te denken, maar de koster moet goed opletten. Dat vergt even oefenen is de eerste zondag gebleken. Het gemakkelijkst is om de headset

gedurende de gehele dienst aan te laten, desgewenst kan de predikant zelf de headset even tijdelijk uitschakelen.

Antwoord vanuit de gemeente: Bij antwoorden vanuit de gemeente vanuit de zaal zijn handmicrofoon 1,2 en 3 alle beschikbaar om gemeenteleden te horen.

Zijlstra J.H.